https://mjmjaroszynscy.pl 223806213
lomianki@mjmjaroszynscy.pl



BR 30/4 C + MF Szorowarka Karcher

Nr katalogowy: 1.783-223.0

Kod EAN: 4039784717886

Producent: Sprzęt czyszczący Karcher

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Szerokość szorowania (mm): 300

Ciężar (kg): 12.4

Moc znamionowa (W): 820

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

CENA KATALOGOWA

~~6 800,00~~ **5 440,00 PLN** netto
~~8 364,00~~ **6 691,20 PLN** brutto

Opis produktu

Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia się urządzenia do przodu jak i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą. Ten model wyposażony został w pad walcowy z mikrofibry. Szorowarka posiada możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na skuteczne czyszczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i w przypadku pierwszego wygodnie napełnić pod kranem, a w przypadku drugiego łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.

Cechy i zalety:

Szybko obracająca się szczotka walcowa	• Ciśnienie kontaktowe 10x wyższe niż w przypadku czyszczenia ręcznego. • Szczotka walcowa czyści dokładnie także łączenia czyszczonych powierzchni. • Szczotka walcowa pomaga przemieszczać urządzenie do przodu podczas pracy.

Błyskawicznie suche	• Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia urządzenia do przodu jak i do tyłu • Powoduje, że czyszczone powierzchnie wysychają bardzo szybko. • Dla skutecznego czyszczenia uporczywych zabrudzeń istnieje możliwość wyłączenia odsysania.
Możliwość wyłączenia odsysania	• Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. • W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym nanosimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.
Wyjmowane zbiorniki	• Zbiornik wody czystej można zdjąć i napełnić osobno. • Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.